

800
700
600
500
400
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
No. 1 Level
No. 2 Level
No. 1 North Drift
No. 2-8 Stope (unsurveyed)
No. 2-9 Stope
No. 2-10 Stope
FAULT ZONE (No Ore)